

DÉPOSE - REPOSE : COMMANDE DE ROULIS :

1. Outillage préconisé

[1] extracteur de rotule 9040-TG1 .

2. Opérations préliminaires

Faire chuter la pression dans le circuit hydraulique (voir opération correspondante) .

Débrancher la borne négative de la batterie .

Lever et caler le véhicule roues pendantes .

3. Dépose

Désaccoupler : La rotule du correcteur de roulis (1

Desserrer les vis (7) .

Déposer :

Les vis (8)

Les paliers de barres de réaction (5)

NOTA